

MANUAL DE USO Y POLÍTICAS DE CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS

DETALLE:

- Cargador marca SCAME; formato tótem, 2 tomas por pedestal (32A) trifásico 400V (**22kW**), Type2
- Cargador marca SCAME; formato tótem, 2 tomas por pedestal (32A) trifásico 400V (**7kW**), Type2

Los cargadores son dobles y no cuentan con manguera conectadas, cada auto debe utilizar la suya propia. Si algún vehículo no cuenta con una, se podrán solicitar las mismas en el Local de Pago de Servicios entregando un comprobante de identidad (C.I. o información de tarjeta de crédito).

UBICACIÓN:

Parking Abierto: espacio entre 5 y 6.

Parking Sala VIP: enfrente a la puerta del lado izquierdo. Uso exclusivo para pasajeros VIP que utilicen la SALA.

POLÍTICAS DE USO:

- 1) El Aeropuerto **no se hace responsable de los daños ocasionados** por el mal uso del cargador de energía.
- 2) **No se cobrará ningún precio por conectarse al cargador** pero sí se debe abonar el precio del parking abierto según el tiempo que utilice del mismo.
- 3) La **conexión del cargado con el vehículo** la debe de realizar el propietario del mismo, sin excepción.
- 4) Si el auto **no contiene manguera para conectarse**, solicite la misma en el Local de Pago de Servicios, entregado un comprobante de identidad (C.I. o información de tarjeta de crédito). En caso de pérdida o rotura se deberá abonar USD 300.
- 5) Si se va a **conectar mientras permanece en el Aeropuerto**, sin realizar un viaje, solamente deberá conectarse al cargador y utilizar el mismo.
- 6) Si se va a conectar mientras realiza un viaje, deberá presentarse al local de Pago de Servicios del Aeropuerto para dejar las llaves del auto y dar consentimiento escrito para el traslado vehículo a otro sector del parking en el caso de que una vez que esté cargado se necesite ese espacio.
 - a. El auto se **estacionará en el parking techado** luego de pasada las horas correspondientes de cargado. Al arribo, retirar en el local de Parking las llaves del mismo.
 - b. El cliente abonará el parking techado a precio del parking abierto.
- 7) Cartelería en los lugares reservados: informando a los usuarios de vehículos tradicionales que tienen prohibido el estacionamiento en dichos lugares, y de estacionar allí los costos serán el del parking, sumado una multa de USD 100 por día.

CARTELERIA:

- Pasos de uso de parking.
- Cualquier consulta local de Parking o WhatsApp AIC.



Paso 1: La luz verde indica que el cargador está habilitado.



Paso 2: Conecte el cable de su auto al cargador o solicite uno en el local de Parking.




Paso 3: La luz azul indicará que su auto se está cargando.



Paso 4: Desenchufe el cargador del auto para finalizar la carga.

Si usted viaja dirijase antes al local de Parking.
Por cualquier consulta:

 (+598) 91 114 061